
Brąszewice
Brzeźnio
Zbożowa
Błotna
KONIEC OPRACOWANIA CZĘŚCI I
KONIEC OPRACOWANIA CZĘŚCI I
ist. A-18a
proj. A-17 km 0+300
proj. E-1 km 0+200
proj. A-17 km 0+725
proj. E-1 km 0+690
proj. A-7 km 0+400
proj. D-2 km 0+420
proj. E-2 km 0+505
ist. F-6a
proj. C-12 km 0+484
proj. D-6 km 0+442
proj. A-12a km 0+475
proj. D-6 km 0+465
proj. C-9
proj. U-5a
P-4 l=15m
P-4 l=11m
P-1e l=5m
P-21 30cm
P-10 6szt. 1x6m
P-7d l=42m
P-13 l=6m
P-7a l=12m
P-13 l=7m
P-7a l=42m
P-7d l=42m
P-4 l=51m
P-6 l=100m
P-4 l=19m
P-4 l=20m
ist. B-33 (30)
ist. A-11
ist. T-1
ist. B-33 (60)
ist. B-5
ist. A-31
ist. A-17
proj. A-17 km 0+300
proj. E-1 km 0+200
proj. A-7 km 0+100
proj. D-2 km 0+100
proj. D-6 km 0+080
proj. E-2 km 0+060
proj. C-12 km 0+025
proj. A-7 km 0+025
proj. D-6 km 0+074
proj. D-6 km 0+081
proj. D-2 km 0+100
proj. A-7 km 0+100
proj. A-17 km 0+300
proj. E-2 km 5+380
proj. C-12 km 5+400
proj. A-7 km 5+400
proj. D-2 km 5+280
proj. A-7 km 5+280
proj. E-1 km 5+210
Błaszki
Brzeźnio
Brąszewice
Zbożowa
Błotna
Zbożowe
Brzeźnio
Błotna
Brąszewice
Błaszki
Brąszewice
Brzeźnio
Zbożowa
Błaszki
Brąszewice
Zbożowa
Błaszki
Brąszewice
Brzeźnio
Zbożowa
Błaszki
Brąszewice
Brzeźnio
Zbożowa
0+000
0+100
0+200
0+300
0+400
0+500
0+600
0+700
5+000
5+100
5+200
5+300
5+400
5+500
5+600
5+700
5+800
5+900
6+000
6+100
6+200
6+300
6+400
6+500
6+600
6+700
6+800
6+900
7+000
7+100
7+200
7+300
7+400
7+500
7+600
7+700
7+800
7+900
8+000
8+100
8+200
8+300
8+400
8+500
8+600
8+700
8+800
8+900